

## LiquidX rental

Ketelweg 63E  
3356 LD Papendrecht

t +31 (0)78-641 6600  
f +31 (0)78-642 6082

w www.liquidx.nl  
e info@liquidx.nl

kvk 23090881  
btw NL8176.41.671.B01

ABN AMRO Bank  
IBAN NL76 ABNA 0618 2813 63



---

# Magnet Control 2

## Installatie

- Flightcase openen voorkant en achterkant
- Stekker voeding op bijgeleverde noodvoeding aansluiten, battery backup sockets
- Valmagneten stuurkabels aansluiten op zone 1 of zone 2.

## Bediening

- Schakelaar zone 1 en/of zone 2 activeren, lampje desbetreffende zone gaat branden.
- Hoofdschakelaar in stand INT zetten. SYSTEEM STAAT NU OP SCHERP
- Knop op sturing indrukken, doek geactiveerde zone(s) valt.

## Onthullingsknop

- Onthullingsknop aansluiten op XLR aansluiting male op voorzijde valmagneetsturing.
- Schakelaar zone 1 en/of zone 2 activeren, lampje desbetreffende zone gaat branden.
- Hoofdschakelaar in stand INT zetten. SYSTEEM STAAT NU OP SCHERP
- Onthullingsknop (of knop op sturing) indrukken, doek geactiveerde zone(s) valt.

Opm.: Stand EXT op valmagnetensturingen is voor 0-10V aansturingen.

